



MDHHD-VL SERIES - CLEANING


(Français canadien au verso)




Push the power button OFF to automatically drain the machine.




Spray the interior of the machine with fresh clean water.




Do not spray the exterior of the machine with water.




Remove the upper & lower spray arms and flush clean.




Remove the scrap screens.




Remove the scrap screen support filler plate.




Remove the pump suction screen.




Back flush the screens and plate in a remote sink. DO NOT strike the screens against hard objects.



Flush the bottom of the tank making sure the drain screen is clear.



Quickly push the power button ON and OFF to drain the machine again.



Reassemble machine and leave door open to aid in overnight drying.




ATTENTION

Clean every 8 hours of continuous operation and at the end of the day.


LAVE-VAISSELLE SÉRIE MDHHD-VL

(English on reverse)


NETTOYAGE




Appuyer sur le bouton d'alimentation vert. Le voyant lumineux s'éteint et la soupape de drainage automatique s'ouvrira.




Doucher l'intérieur de l'appareil à l'eau fraîche.




Ne pas doucher l'extérieur de l'appareil.




Retirer les bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs. Bien les rincer à l'eau fraîche.




Retirer les deux paniers filtres de l'appareil.




Retirer la plaque de support des paniers filtres.




Retirer le filtre d'arrivée d'eau de la pompe.




Doucher les paniers filtres et la plaque de support dans un évier. Ne pas frapper les filtres contre un objet dur.



Nettoyer le filtre circulaire au fond de la cuve et doucher le fond de cuve.



Placer l'interrupteur principal rapidement en position ON, puis OFF pour activer le drainage.



Ré-assembler l'appareil et laisser les portes ouvertes afin de faciliter le séchage pendant la nuit.



ATTENTION
Nettoyer toutes les 8 heures et à la fin de la journée.